






Stavy akustické signalizace :

- Po zapnutí zapalování, ale v neaktivním režimu, můžete pomalu protáčet vrtulí, ale nedochází k aktivaci zapalování, akustická sirénka signalizuje uhel sepnutí snímače magnetem, které může sloužit pro základní nastavení polohy snímače.
- Zapalování v aktivním stavu -  v pravidelných intervalech
-
- Zapalování v neaktivním stavu po jedné minutě nebo po vypnutí pomocí RX -  v pravidelných intervalech
- Zapnutí zapalování pomocí RX - 
- Vypnutí zapalování pomocí RX - 
- Alarm po vypnutí motoru **START MONITOR SYSTEMEM** v případě nastartování s plným plynem - , po dobu 10s, poté je signál alarmu ukončen a zapalování opět aktivní.